



Часы соответствуют требованиям ГОСТ, в том числе требованиям по безопасности. Часы обязательной сертификации не подлежат.

Изготовлено:
INTER CITY GROUP. New Carvel Building, Warstock Road, Kings Heath, Birmingham, B14 4RT, United Kingdom

Импортер:
ООО «ТАЙМ ЭНД ТЕХНОЛОДЖИЗ»
121087, Москва, Новозаводская ул., д.8, корп.4

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
Телефон горячей линии сервисного обслуживания
Timecode-сервис: +7 (499) 653-93-81
e-mail: service@timecode.ru
Сайт: timecode-service.ru
Москва, Аптекарский пер., д. 4, подъезд 1



Благодарим за выбор часов из нашей уникальной коллекции Superdry.
На часы Superdry распространяется гарантия на любые дефекты, связанные с материалами либо с процессом производства, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации при обычных условиях. Срок действия гарантии составляет 24 месяца с даты продажи.

Действие гарантии НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на:

- Батареи, украшения, ремешки, браслеты и часовые стекла.
- Повреждения либо поломки, вызванные несчастным случаем, ненадлежащим обращением или несоблюдения правил эксплуатации.
- Попадание воды, за исключением часов, имеющих маркировку «водонепроницаемые».
- Потускнение браслетов или корпусов часов.

УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА ЧАСАМИ

Батареи необходимо заменять каждые 18 месяцев. Замена батареи требует наличия специальных инструментов и должна осуществляться утвержденным специалистом или специалистом по ремонту часов.

ВАЖНО - не пытайтесь заменить батарею самостоятельно. Это приведет к аннулированию гарантии.

Внимание! Ваши часы не выдержат сильных ударов или вибрации. Целесообразно снимать часы при выполнении грубой работы или в ситуациях, когда часы могут быть повреждены.

Часы с браслетом. Будьте осторожны, избегайте изгиба браслета сверх нормального изгиба кисти руки. В случае неиспользования часов на протяжении длительного времени рекомендуется хранить их в презентационной коробке. Избегайте размещения часов под тяжелыми предметами либо в свободном состоянии в сумке.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Если на часах отсутствует маркировка, как правило, на корпусе, со словами «Water Resistant» (водонепроницаемые) или с указанием уровня водонепроницаемости, например 3 ATM, значит они НЕ ЯВЛЯЮТСЯ водонепроницаемыми. Избегайте намокания часов, т.к. попадание влаги может привести к повреждению механизма. Это обычно касается часов, созданных в качестве аксессуара к костюму (платью) или одежды для вечеринок.

3 ATM - конструкция часов выдерживает случайные брызги либо дождь, но плавание в них ЗАПРЕЩЕНО.

5 ATM - конструкция часов допускает плавание в них, например принятие ванны, катание на яхте и принятие душа. Они НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для прыжков в воду, подводного плавания с аквалангом и т.д.

10 ATM - конструкция часов позволяет купаться в них, кататься на яхте, принимать душ, неглубоко нырять.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Не нажимайте кнопки или не пользуйтесь заводной головкой в случае нахождения часов в контакте с водой. Помните, ныряние в бассейн может кратковременно увеличить давление на ваш хронометр. Такой уровень давления может превышать допустимые пределы, которые способна выдержать конструкция часов.

Давление в ATM - это давление, при котором проводились испытания, оно не должно считаться фактическим значением глубины, на которую допускается погружение, т.к. перемещение в воде может приводить к превышению давления, соответствующего определенной глубине.

После использования часов в соленой воде их необходимо ополоснуть пресной водой и аккуратно просушить. Большой перепад температур может привести, временно, к нарушению точности хода часов. Кожаные ремешки не рекомендуется регулярно использовать в воде.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Часы без указателя даты

- Вытяните заводную головку до положения В.
- Переместите стрелки по часовой стрелке для установки правильного значения времени.
- Верните заводную головку в положение А.



Часы с указателем даты

- Установка времени осуществляется в соответствии с процедурой, указанной выше, но заводную головку необходимо вытянуть до положения С.
- Для установки даты вытяните заводную головку в положение В и поверните ее по часовой либо против часовой стрелки.
- Верните заводную головку в положение А.

Часы с указателем дня недели/даты

- Установка времени осуществляется в соответствии с процедурой, указанной выше, но заводную головку необходимо вытянуть до положения С.
- Для установки даты вытяните заводную головку в положение В и поверните ее по часовой стрелке. Верните заводную головку в положение А.
- Для установки дня недели вытяните заводную головку в положение В и поверните ее против часовой стрелки. Верните заводную головку в положение А.

ВНИМАНИЕ! Не поворачивайте заводную головку в положении А. Если в ваших часах имеется секундная стрелка, то вы заметите, что при вытягивании заводной головки в положение С секундная стрелка останавливается - так и должно быть.